

# Návod na pokládku umělé trávy

**BRENO**  
KOBERCE • PVC

## Požadavky na pokládku umělé trávy na měkký a tvrdý povrch

- Geo-textilní podložka: stabilizuje povrch pod umělou travou
- Lepidlo na umělou travu: pro lepení spojů v umělé travě
- Zubová stěrka na lepidla: rovnoměrné rozložení lepidla
- Textilní páska na umělou travu: pro rychlé a snadné lepení spojů v umělé travě
- Podlahářský nůž: pro řezání umělé trávy na přesnou velikost
- Spunky na umělou travu: bezpečnější upevnění umělé trávy (pokládky na měkký povrch)
- Křemičitý písek (pokládky na měkký povrch)
- Kartáč nebo koště: pro rovnoměrné čištění umělé trávy

## Pokyny pro instalaci umělé trávy na měkký a tvrdý povrch

Před pokládkou umělé trávy si vždy vytvořte plán pokládky, abyste si byli vědomi, kde se budou nacházet spoje umělé trávy a kolik umělé trávy budete skutečně potřebovat.

Nejvhodnější pokládky umělé trávy je na suchý, čistý, rovný a rozměrově stálý podklad, a je doporučeno její celoplošné přilepení, popřípadě křížové obvodová fixace pomocí oboustranné textilní pásky.

V případě volného položení umělé trávy bez celoplošné či křížové obvodové fixace může dojít k rychlejšímu opotřebení (např. zvlnění, vyboulení či smrštění v důsledku klimatických podmínek) podlahové krytiny. Toto nelze považovat za vadu zboží a v takovém případě se reklamacie neuznává.

- Zkontrolujte umělou travu, zda neobsahuje výrobní vady.
- V případě jakékoliv výrobní vady nepokládejte zboží a ihned kontaktujte svého dodavatele. Pokud materiál nebude zkontrolován a následně bude položen, zařiznut, případně nalepen, lze uplatnit práva z odpovědnosti za tyto vady jen formou slevy z VOC (velkoobchodní cena) podlahoviny maximálně do výše 20 % dle posouzení a rozhodnutí zástupce firmy KOBERCE BRENO, spol. s r. o.
- Zboží před vybalením a instalací řádně aklimatizujte po dobu 24 hodin při minimální teplotě 10 °C.
- Pokud teplota klesne, je možné, že se umělá tráva smrští. Umělá tráva se může smrští, pokud je položena během dne, kdy jsou teploty mezi 20 až 25 °C a večer se ochladí na 17 °C. Doporučujeme při pokládce umělé trávy za takovýchto podmínek nechat 2 až 3 centimetry navíc délky řezu.
- Při pokládce na měkký povrch odstraňte veškerou starou travu, vyrovnajte povrch a rozprostřete podstatnou vrstvu stavebního písku po povrchu (6 až 10 cm)
- Položenou vrstvu písku dobře zhutněte/utlačte a pokropte vodou.
- Vyrovnajte písek (latí) tak, aby vám zůstal pěkný rovný povrch.
- Vybalte geotextilii a ořízněte ji na požadovanou velikost.
- Rozviňte umělou travu a ujistěte se, že jsou vyrovnány všechny záhyby. Směr vlákna by měl směřovat k místu, odkud budete s největší pravděpodobností vidět travu. Dbejte, aby byl směr vlákna trávy ve stejném směru vůči ostatním řezům, vyhněte se tak případným barevným odlišnostem a stínování.
- U povrchů, které přesahují 4 m, bude potřeba udělat spoj.

- Pokud je potřeba provést spoje umělé trávy, stáhněte umělou travu zpět a vytvořte spojení mezi dvěma řezy správným podlahářským nožem. Černá podkladová vrstva, ke které jsou připojena umělá travní vlákna, bude na obou stranách trochu vyčnívat. Tyto strany musí být odříznuty.
- Rozviňte další pás umělé trávy a opakujte stejný postup jako pro první pás umělé trávy. Položte oba kusy dohromady a zkontrolujte, zda jsou správně zarovnané a není vidět žádné spojení (šířka spojení mezi dvěma pruhy by neměla být větší než 4 mm). Oba kusy stáhněte zpět a naneste textilní pásku na umělou travu nebo textilní pásku přímo pod spoj.
- Položte znovu oba kusy umělé trávy a opatrně zatlačte rukama na zadní stranu umělé trávy.
- Opakujte výše uvedené kroky, dokud není všechna umělá tráva na místě.
- Hrany ořízněte na požadovaný tvar/obrys.
- Pro zlepšení vzhledu umělé trávy doporučujeme zásyp křemičitým pískem na umělou travu (5 kg na m<sup>2</sup>), zejména při pokládce na měkký povrch.
- Odstraňte všechny zbylé kusy a rozcesejte umělou travu kartáčem nebo koštětem.

## POUŽITÍ A ÚDRŽBA

### Údržba

Pravidelné kartáčování umělé trávy koštětem, hráběmi na listy nebo zahradním vysavačem na listí pomůže udržet vlákna rovná a úhledná.

Téměř u každé podlahy časem dojde ke změně její barvy, bude-li vystavena nepřetržitě extrémnímu UV záření, zejména ve venkovních prostorách.

### Čištění

Listy a jiné nečistoty lze odstranit kartáčem nebo koštětem. Listy lze také odstranit hráběmi na listy nebo zahradním vysavačem na listí. Nepoužívejte ocelový kartáč. Pokud by se na travu mohly dostat další nečistoty, omyjte je vodou. Výkaly od psů nebo koček lze nejlépe nechat ztvrdnout a poté je odstranit pomocí lopatky nebo ručnicku. Žvýkačky a podobné výrobky lze odstranit opatrným odstraněním z trávy. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla!

### Kartáčování

V případě prvotní pokládky může mít umělá tráva zploštělý vzhled. Trávu opatrně vyčistěte kartáčem nebo koštětem. Stejně tak po intenzivním používání se může zdát tráva plochá/slehnutá. Doporučujeme pravidelně čistit umělou travu, aby vypadala co nejatraktivněji.

### Použití předmětů na umělé travě

Zadní strana trávy je navržena tak, aby odolala normálním těžkým předmětům, ale ne nadměrnému zatížení na konkrétním místě. Z tohoto důvodu nepoužívejte ostré předměty na umělé travě. Pokud plánujete používat zahradní nábytek na umělé travě, doporučujeme vám rozložit zátěž co nejrovnoměrěji. Na umělé travě lze bez problémů použít bazén, část vybavení pro hřiště nebo trampolínu. Oheň a horké předměty by se neměly dostat do kontaktu s umělou travou.

V případě pokládky větších povrchů (nad 50 m<sup>2</sup>) doporučujeme kontaktovat nebo se poradit s odborníkem na instalaci.